




ELEMENTTITYYPPI AS.3512/S (350\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV28 LVK22 LV28  
ELEMENTTISSÄ 115\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.3512/S (350\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV42 LVK35 LV42  
ELEMENTTISSÄ 70\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.4312/S (430\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV28 LVK22 LV28  
ELEMENTTISSÄ 195\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.4312/S (430\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV42 LVK35 LV42  
ELEMENTTISSÄ 150\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.4312/S (430\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV63 LVK42 LV63  
ELEMENTTISSÄ 80\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.5012/S (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV28 LVK22 LV28  
ELEMENTTISSÄ 265\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.5012/S (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV42 LVK35 LV42  
ELEMENTTISSÄ 220\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.5012/S (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV63 LVK42 LV63  
ELEMENTTISSÄ 150\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE




ELEMENTTITYYPPI AS.5012/S2 (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV28 LVK22 LV 28  
ELEMENTTISSÄ KAKSI 135\*120 TILAVARAUSTA SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE



ELEMENTTITYYPPI AS.4312/5/S (430\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV35 LVK22 LV35 L22/22  
ELEMENTTISSÄ 80\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE



ELEMENTTITYYPPI AS.5012/5/S (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV35 LVK22 LV35 L22/22  
ELEMENTTISSÄ 150\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE



ELEMENTTITYYPPI AS.5012/5/S (500\*120)  
PUTKIKOOT ENINT. KV54 LVK35 LV54 L35/35  
ELEMENTTISSÄ 70\*120 TILAVARAUS SÄHKÖ- JA TELEJOHDOLLE